Vitantonio

タルトレットプレート 2枚組取扱説明書 PVWH-4000-TR



このたびはタルトレットプレートをお買い上げいただき まことにありがとうございました。このプレートは当社 下記製品に取り付けてタルトレットを焼くことができます。

- ●ワッフル&ホットサンドベーカー (VWH-4000-K、VSW-400)
- ●ワッフル&ホットサンドベーカーブレミアムセット (VSW-410C、VSW-420-G、VSW-430-P、VSW-440-T)、
- ●バラエティサンドベーカー (VWH-4100-W、PWS-1000、PWS-1000-AM)

取り付けはワッフルプレート、ホットサンドプレートと同様の手順で行います。 お手持ちの製品の取扱説明書に従い、プレートを取り付けてください。



■ プレートのお手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、フタを開けた 状態で放置して、冷めてからお手入れします。

- ・毛先の柔らかいクッキングブラシなどで、 凹凸部分に残ったかすを払います。
- ・台所用中性洗剤を含ませた柔らかなスポンジ などで洗った後、水洗いしてから乾いた布巾 でふきます。
- ・食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。
- ●プレートにこびりついた汚れは、ぬるま湯に 少し浸してから、スポンジで洗ってください。
- ●ご使用ごとにお手入れをしてください。 こびりつきをそのまま放置しておくと、焼き 付いて取れにくくなります。

■ プレートのフッ素被膜を傷めず、長持ち させるために次のことをお守りください。

- ●ナイフやフォーク、金串など鋭利なもので こすらない。
- ●お手入れの際、みがき粉やナイロンたわし、 金属たわしなどは使用しない。
- ●プレートの表面、裏面に汚れが付着したまま 放置しない。焼きむらや被膜の腐食の原因に なります。

■ プレートについて

プレートは消耗品です。

プレートにはフッ素被膜を施してありますので、 焦げつきにくく、また、お手入れもしやすくなっていますが、長らくご使用いただきますと、 被膜が薄れ、焼きむらができたり、焦げつきや すくなります。そのような場合は新しいものと 交換してください。

●万一不具合がございましたら、お買い上げの 販売店、または当社お客様サービス係まで お問い合わせください。

■ 什様

品名 タルトレットプレート 2枚組

品番 PVWH-4000-TR

重量(約)	350g/枚
寸法(約)	幅245X奥行き137X高さ32mm
主材料	フッ素樹脂加工アルミダイキャスト
原産国	中国

タルトレットの焼きかた

作ったお菓子をタルト、小さな円形の型で 作ったものをタルトレットと呼んでいます。 型に生地を敷いてから焼きし、クリームや 詰めものを流して焼き上げます。本機では、 生地をタルトレットプレートに挟んで加熱し て作るため、数分でタルトレットのから焼き ができ上がります。

タルトは浅い円形の型の名で、これを使って タルト、タルトレットには、甘味のあるパー ト・サブレ、パート・シュクレ、甘味のない パート・ブリゼなどの生地がよく使われます。 前者はサブレなどが代表的なお菓子で、バタ フルーツを詰めたり、型に敷いた生地に直接 一と粉をそぼろ状にしてまとめてから、冷蔵 庫で休ませて固めた牛地。後者は、練り込み パイ生地としてパイやキッシュなどに使われ ます。これらの生地を中に詰める具によって 使い分けます。

パート・シュクレ(甘味のあるタルトレット)

■ 材料(約10個分)

薄力粉 200g 無塩バター 100g 1個 砂糖 50g 2g

■ 準備

- ●バターを室温に戻しておく。
- ●薄力粉をふるっておく。
- ●卵を溶いておく。

■ 作り方

- ボールにバター、砂糖、塩を入れ、泡立て器でク リーム状になるまで混ぜます。
- 2 卵を3回に分けて加え、その都度卵がバターにしっ かりとなじむまで混ぜます。
- 3 薄力粉を少しずつ加え、カードで切るように混ぜ ます。
- **4** 生地がまとまったら、ラッピングフィルムで包み、 冷蔵庫で1時間休ませます。
- 5 タルトレットプレートをしっかりと取り 付けます。電源プラグをコンセントに 差し込み、予熱を与えます。



6 予熱が完了したら、本体を開け、上下の プレートに溶かしバター、またはサラダ 油を均等に塗ります。




7 テーブルスプーン約2杯分(レシピ参照)の 牛地を取り、もう1本のスプーンですくい 取るように、タルトレット型の中央より 少し奥にのせます。(ハートの型は少なめに)

注意

本体、プレートは高温になっています。 やけどにご注意ください。



- 8 カバーを閉じ、ハンドルをロックします。 カバーの開閉はミトンなどを使い、必ず ハンドルを持って行ってください。
 - ※生地に含まれている油分が溶け出して プレートから、はみ出すことがあります。 連続して焼くときは、プレートの油分を ふき取りながら作業を進めてください。



焼き上がり時間の目安:

VSW-400/PWS-1000本体:約5~7分 VWH-4000-K/VWH-4100-W本体:約5~7分

9 焼き上がったタルトレットは木製のはし などで取り出します。

> 使用後は必ず雷源プラグをコンセント から抜きます。

- ※生地の水分量などにより焼き上がり時間 は異なります。
- ※砂糖分の多い生地を焼く場合、焦げやす くなりますのでご注意ください。



注意

金属製のフォークやヘラを使わないでくださ い。プレートの傷や劣化の原因になります。

注意

長時間の連続使用はおやめください。 故障の原因となります。

パート・ブリゼ (甘味のないタルトレット生地)

■ 材料(約10個分)

薄力粉240g無塩バター100g塩2g冷水100ml

■ 準備

- ●バターを室温に戻しておく。
- ●薄力粉をふるっておく。

■ 作り方

- ボールに薄力粉とバターを入れ、カードで細かく切りながらそぼろ状にします。
- ② 塩、冷水を加え、練らないように生地をまとめ、 ラッピングフィルムで包み、冷蔵庫で1時間休ま せます。
- 熱しておいたタルトレットプレートの各タルトレット型に、大さじ2強の生地をのせます。 カバーを閉じてハンドルロックをします。
- 4 キッシュの具を作りタルトレット型に流し込み、 オーブンに入れて焼き上げます。

お願い

本製品は短い時間でタルトレットができますが、プレートの間に生地を挟んで直接加熱するため、生地に含まれている油分がプレートにはみ出すことがあります。

通常のクッキー生地でもご使用できますが、油分のはみ出しが多い場合は分量を調整してください。また、プレートに油分がたくさん付着しているときは、その都度キッチンペーパーなどでふき取って作業を継続してください。また、糖分が多い生地を焼くときも焦げっきなどにご注意ください。

タルトレットプレートは上、下同じ形状で どちらにも取り付けられます。二つのタルトレット型は凹と凸に作られ、上下プレートの 凹凸のくぼみで生地を挟んで焼きあげます。 従いまして、通常のワッフルなど水分量の 多い生地はプレートからはみ出しますから、 焼かないようにしてください。

#4	٦.	2×±=	
里田	Λ	开	

株式会社 三栄コーポレーション 家電事業部 お客様サービス係

ファクシミリ(052)735-8970

フリーダイヤル 120-950-031

受付時間:9:30~12:00 13:00~16:30 (十日·祝日除く)

T464-0858

名古屋市千種区千種 1-15-1ルミナスセンタービル 2F

*販売店

*お買い上げ日

年 月 日